

# HERRAMIENTAS PARA INSTALAR EN SENSOR EXTERIOR

Para realizar la instalación del sensor exterior sobre la base del tinacom se requerirán las siguientes herramientas:

HERRAMIENTA	FUNCION	IMAGEN
Broca sacabocado de 1 3/4"	Realizar la perforación circular en tapa de tinaco	
Broca de 3/32" para madera	Orificios para colocar las pijas que sujetarán al sensor exterior	
Taladro inalámbrico	Perforación de orificios	
Desarmador de Estrella	Atornillar el sensor a la tapa del tinaco	

Detalle de la colocación del sensor exterior

